

En lat hund för NANO VNA

SWR

1

Disply -->-- Trace -->-- 1 2 3 -->-- Back

Detta moment tar bort röd, grön och blå linjer så det blir mer rent på skärmen den gula 0 blir kvar

2

Back-->-- Stimulus -->-- Start 144M -->-- Stop 146M -->--Back

Ställ inte in större område än det du behöver mäta

3

Cal -->-- Reset -->-- Calibrate **plugga i 1** -->-- Open **plugga i 2** -->--Short **plugga i 3** -->--
Load -->-- Isoln -->--Thro -->-- Done -->-- Save 0

4

Display -->-- Format -->-- SWR

Ta bort plugg 3 och sätt i antennen nu är det klart att mäta

Plugg 1 är den öppna

Plugg 2 är den slutna

Plugg 3 dummy load på 50 Ohm